

# Spezial-Zulufthaube für Sektionsbereich ZU 10/900



Die Zulufthaube ist speziell für den Bereich oberhalb des Sektionstisches entwickelt worden. Sie besteht aus einer stabilen, selbsttragenden Konstruktion aus gebürstetem Edelstahl (Material Nr. 1.4301 - ANSI 304) mit 4 Aufnahmepunkten, um die Zulufthaube über Gewindestangen oder Stahlseilen an der Decke zu befestigen. Von unten verstellbare Luftlamellen gewährleisten einen optimalen und zugfreien Luftauslass, ein Aufsteigen von Schadstoffen wird somit wirkungsvoll verhindert. Die eingebauten Spezialleuchten ergeben ein gleichmäßig verteiltes Licht mit tageslicht-ähnlichem Farbton.

## Technische Details:

Maße B/T/H:	1000 x 2400 x 300 mm
Luftmenge:	750 m <sup>3</sup> /h
Wurfweite:	ca. 2,0 m
Druckverlust:	ca. 40 pa
Luftführung:	regulierbar
Beleuchtung:	4 x 58 Watt
Helligkeit:	ca. 2000 Lux bei 1,5 m Abstand
Farbtemperatur:	ca. 5400° Kelvin
Spannung:	230 Volt / 1 Ph / 50 Hz
Luftanschluss:	2 x d= 200 mm
Typ:	ZU 10/900
Artikel-Nr.:	010.010.690

**KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH**  
Hermann-Köhl-Str. 2A  
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0  
Telefax 09 41/20 86 48-29  
[www.KUGEL-medical.de](http://www.KUGEL-medical.de)



**KUGEL**  
*medical*  
■ ■ ■ ■