

Body-Lifter BD-LI-200



Der Body-Lifter BD-LI 200 stellt ein Optimum an Arbeitserleichterung und Ergonomie im Bereich des Transportes von Verstorbenen dar. Die Doppelscherenkonstruktion ist komplett aus Edelstahl (Material Nr. 1.4301 - ANSI 304) angefertigt und garantiert damit die maximale Sicherheit, Robustheit, einfache Handhabung und eine gute Möglichkeit der Reinigung. Insbesondere das Umlagern eines Verstorbenen, z.B. von einem Wasch- und Seziertisch in einen Sarg oder von einer Leichenmulde auf einen Seziertisch und umgekehrt, kann mühelos durch eine Person durchgeführt werden. Die Trageschalen sind bogenförmig geformt, um eine optimale Lage des Verstorbenen zu gewährleisten. Über eine spezielle Verriegelung können beide Trageschalen entriegelt werden, so dass die beiden Tragschaufeln senkrecht stehen, um den Body-Lifter z.B. einfacher aus einem Sarg herausziehen zu können. Die Länge der Tragschaufeln beträgt 900 mm.

Technische Details:

Maße B/T/H:	900 x 450 x 950 mm
Tragfähigkeit:	max. 200 kg
Material:	Edelstahl (Material Nr. 1.4301 - ANSI 304)
Typ:	BD-LI-200
Artikel-Nr.:	050.010.200

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE – 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■