

Elektro-Lifter ELL-200



Der Elektro-Lifter ELL-200 stellt im Zusammenhang mit dem Body-Lifter BD-LI 200 ein Optimum an Arbeitserleichterung und Ergonomie im Bereich des Transportes von Verstorbenen dar. Insbesondere das Umlagern eines Verstorbenen z.B. von einem Wasch- und Seziertisch in einen Sarg oder von einer Leichenmulde auf einen Seziertisch und umgekehrt kann mühelos durch eine Person durchgeführt werden. Eine stabile verwindungssteife Stahlkonstruktion blau pulverbeschichtet mit 4 lenkbaren Rädern, 2 Räder d= 125 mm mit Feststeller, 2 kleine Doppelrollen d=75 mm gewährleisten eine einfaches und müheloses Bedienen des Elektro-Lifters. Über den eingebauten Elektro-Hubzylinder in Verbindung mit der Kabelfernbedienung kann der Elektro-Lifter mühelos von ca. 450 mm bis ca. 1300 mm angehoben und abgesenkt werden. Die Tragkraft des Elektro-Lifters beträgt max. 200 kg und ist somit auch für schwere Verstorbene ausreichend. Die Spannungsversorgung erfolgt über einen eingebauten Akku. Ein 230 Volt Ladegerät ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Details:

Maße B/T/H:	790 x 1150 x 1850 mm
Hubhöhe:	von 450 mm bis 1300 mm
Hubgeschwindigkeit:	ca. 15 mm / sek.
Tragfähigkeit:	max. 200 kg
Material:	Stahl
Farbe:	Blau RAL 5007 (pulverbeschichtet)
Typ:	ELL-200
Artikel-Nr.:	050.010.030

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE – 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■