

# Fahrbare Regaleinrichtungen

## REF 32/750-02 - REF 32/750-05



Die stabile Selbsttragende Rahmenkonstruktion ist aus verwindungssteifen Edelstahlprofilen mit 2 Diagonalversteifungen zur optimalen Standfestigkeit gefertigt. Die Regaleinrichtung ist pro Ebene mit einer Rollbahn aus Edelstahlwinkelprofilen mit je 5 Tragrollen aus korrosionsfestem Material mit Kunststoffüberzug und wartungsfreien Kugellagern, sowie je einer Stoppvorrichtung ausgestattet. Die Breite der Regale und die Einzelfachhöhen sind variabel und werden entsprechend den Kundenanforderungen angepasst. Das Regal kann frei aufgestellt und muss nicht am Boden oder der Wand befestigt werden. Die Regaleinrichtung ist mit 4 Schwerlastträgern, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller  $d = 125$  mm mit Spezialkugellager, dauergeschmiert und wartungsfrei ausgestattet.

### Technische Details:

Maße B/T/H:	2075 x 750 x 985 mm
Tragfähigkeit:	max. 400 kg
Eigengewicht:	ca. 80 kg
Material:	Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Etagen:	2 Stück
Typ:	REF 32/750-02
Artikel-Nr.:	030.030.100

*Weitere Modelle siehe Rückseite*

**KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH**  
Hermann-Köhl-Str. 2A  
DE – 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0  
Telefax 09 41/20 86 48-29  
[www.KUGEL-medical.de](http://www.KUGEL-medical.de)



**KUGEL**  
medical  
■ ■ ■ ■

# Fahrbare Regaleinrichtungen

## REF 32/750-02 - REF 32/750-05

### Modell REF 32/750-03

Maße B/T/H: 2075 x 750 x 1240 mm  
Tragfähigkeit: max. 600 kg  
Eigengewicht: ca. 110 kg  
Material: Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)  
Etagen: 3 Stück  
Typ: REF 32/750-03  
Artikel-Nr.: 030.030.105

### Modell REF 32/750-04

Maße B/T/H: 2075 x 750 x 1570 mm  
Tragfähigkeit: max. 800 kg  
Eigengewicht: ca. 140 kg  
Material: Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)  
Etagen: 4 Stück  
Typ: REF 32/750-04  
Artikel-Nr.: 030.030.110

### Modell REF 32/750-05

Maße B/T/H: 2075 x 750 x 1860 mm  
Tragfähigkeit: max. 1000 kg  
Eigengewicht: ca. 180 kg  
Material: Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)  
Etagen: 5 Stück  
Typ: REF 32/750-05  
Artikel-Nr.: 030.030.115

**KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH**  
Hermann-Köhl-Str. 2A  
DE – 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0  
Telefax 09 41/20 86 48-29  
[www.KUGEL-medical.de](http://www.KUGEL-medical.de)



**KUGEL**  
*medical*  
■ ■ ■ ■