

# Transportwagen TW 52/500 mit hydraulisch höhenverstellbar



Die Stabile verwindungssteife Rahmenkonstruktion ist komplett aus Stahl (Hammerschlag Silber lackiert) gefertigt und wird mit einer mit leichtgängigen, eingebauten Doppel-Hydraulikeinheit zur fußbetätigten Höhenverstellung und längsseitigen Kippen geliefert. Über die Hydraulikeinheit kann der Transportwagen hinten und vorne (unabhängig voneinander oder gemeinsam) um je 350 mm angehoben bzw. angesenkt werden. Er ist mit 4 Lenkrädern, 2 feststellbar, 1 richtungsfeststellbar  $d = 200$  mm mit Spezialkugellager, dauergeschmiert und wartungsfrei, ausgestattet. Durch das sehr geringe Eigengewicht lässt sich der Transportwagen sehr leicht rangieren und bedienen. Der Oberaufbau ist mit einer Rollbahn aus Edelstahl mit 5 Tragrollen sowie Haltevorrichtung für Leichenmulde bzw. einer losen Waschtischplatte ausgestattet. Der Schiebebügel ist fest angeschweißt.

## Technische Details:

Maße unterste Position B/T/H:	2150 x 650 x 530 mm
Maße oberste Position B/T/H:	2150 x 650 x 900 mm
Tragfähigkeit:	max. 200 kg
Eigengewicht:	ca. 80 kg
Material:	Stahl
Farbe:	Hammerschlag Silber lackiert
Typ:	TW 52/500
Artikel-Nr.:	050.150.050

**KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH**  
Hermann-Köhl-Str. 2A  
DE – 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0  
Telefax 09 41/20 86 48-29  
[www.KUGEL-medical.de](http://www.KUGEL-medical.de)



**KUGEL**  
medical  
■ ■ ■ ■