

# Steckerfertiges Kälteaggregat H 320 Wandausführung



Das stabile Gehäuse ist mit einem geräuscharmen, vollhermetisch, luftgekühlten Verdichter ausgestattet. Sicherheitseinrichtungen sind gemäß EN (DIN)-Normen VDE-Vorschriften und VBG-Richtlinien ausgeführt. Hochleistungsverdampfer mit automatischer Abtauung, elektrischer Temperaturregelung, digitaler Temperaturanzeige mit Anschlussleitung und Schukostecker.

Kältemittel: R 404a

Umgebungstemperaturen +5°C bis +45°C

## Technische Details:

Temperaturbereich:	+10°C bis -5°C
Spannung:	400 V / 3 Ph / 50 Hz
Kälteleistung bei 0°C innen und +40°C außen:	2964 Watt
Nennaufnahme bei Betrieb:	1800 Watt
Nennaufnahme:	4 Amp
Anlaufstrom:	19 Amp
Strom max.:	7,1 Amp
Abtauzyklus:	Heißgas Abtauung
Gewicht:	98 kg

## Kompressor:

Typ:	Hermetisch
Nennleistung:	1100 Watt

## Kondensator:

Luftmenge:	1500 m <sup>3</sup> /h
------------	------------------------

## Verdampfer:

Luftmenge:	1800 m <sup>3</sup> /h
Wurfweite:	10 m (Standardwert / Abhängig von vielen Faktoren)
Maße B/T/H:	620 x 350 x 830 mm
Typ:	H 320
Artikel-Nr.:	040.120.050

**KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH**  
Hermann-Köhl-Str. 2A  
DE – 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0  
Telefax 09 41/20 86 48-29  
[www.KUGEL-medical.de](http://www.KUGEL-medical.de)



**KUGEL**  
medical  
■ ■ ■ ■