

# Steckerfertiges Kälteaggregat H 80 Wandausführung



Das stabile Gehäuse ist mit einem geräuscharmen, vollhermetisch, luftgekühlten Verdichter ausgestattet. Sicherheitseinrichtungen sind gemäß EN (DIN)-Normen VDE-Vorschriften und VBG-Richtlinien ausgeführt. Hochleistungsverdampfer mit automatischer Abtauung, elektrischer Temperaturregelung, digitaler Temperaturanzeige mit Anschlussleitung und Schukostecker.

Kältemittel: R 404a

Umgebungstemperaturen +5°C bis +45°C

## Technische Details:

|   |   |
|---|---|
| Temperaturbereich:                              | +10°C bis -5°C                                    |
| Spannung:                                       | 230 V / 1 Ph / 50 Hz                              |
| Kälteleistung bei 0°C innen<br>und +40°C außen: | 721 Watt  |
| Nennaufnahme bei Betrieb:                       | 600 Watt  |
| Nennaufnahme:                                   | 3,8 Amp   |
| Anlaufstrom:                                    | 17 Amp  |
| Strom max.:                                     | 4,5 Amp   |
| Abtauzyklus:                                    | Heißgas Abtauung                                  |
| Gewicht:  | 52 kg   |
| <b>Kompressor:</b>                              |   |
| Typ:  | Hermetisch  |
| Nennleistung:                                   | 250   |
| <b>Kondensator:</b>                             |   |
| Luftmenge:                                      | 600 m <sup>3</sup> /h                             |
| <b>Verdampfer:</b>                              |   |
| Luftmenge:                                      | 600 m <sup>3</sup> /h                             |
| Wurfweite:                                      | 4 m (Standardwert / Abhängig von vielen Faktoren) |
| Maße B/T/H:                                     | 400 x 280 x 735 mm                                |
| Typ:  | H 80  |
| Artikel-Nr.:                                    | 040.120.010                                       |

**KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH**  
Hermann-Köhl-Str. 2A  
DE – 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0  
Telefax 09 41/20 86 48-29  
[www.KUGEL-medical.de](http://www.KUGEL-medical.de)



**KUGEL**  
medical  
■ ■ ■ ■