

Hub- und Transportwagen HTW 50/010



Abgebildetes Modell: HTW 51/010 aus Edelstahl

Stabile verwindungssteife Rahmenkonstruktion, Stahl Pulverbeschichtet RAL 9007 mit leicht-gängiger, eingebauter Hydraulikeinheit zur fußbetätigten Höhenverstellung. Der Hub- und Transportwagen ist ausgestattet mit 4 Vollgummi-Lenkrädern, 2 feststellbar, 1 richtungsfeststellbar $d = 125$ mm mit Spezialkugellager, dauergeschmiert und wartungsfrei für geräuschlosen Lauf. Durch das sehr geringe Eigengewicht lässt sich der Hub- und Transportwagen sehr leicht rangieren und bedienen. Ein spezielles Ventil sorgt für ein gleichmäßiges Absenken bei ungleichmäßiger Belastung. Oberaufbau mit einer Rollbahn mit 4 Tragrollen sowie Haltevorrichtung für Leichenmulden. Der Schiebebügel ist abnehmbar.

Technische Details:

Maße unterste Position B/T/H:	2150 x 750 x 320 mm
Maße oberste Position B/T/H:	2150 x 750 x 1650 mm
Tragfähigkeit:	max. 250 kg
Eigengewicht:	ca. 100 kg
Material:	Stahl
Farbe:	Lichtgrau RAL 9007 (pulverbeschichtet)
Typ:	HTW 50/010
Artikel-Nr.:	050.010.650

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de

